X1系列7寸触摸分机使用及说明

7 寸触摸分机使用及说明1
1.产品概述
2.产品的性能和特点
3.产品功能
4.使用说明
(1)待机界面。
(2)布防
(3) 撤防
(4) 呼叫
① 户户通7
②呼叫中心
(5) 监视
(6)功能
①家庭安防10
②设置11
③系统设置12
④工程设置12
13⑥信息中心14
5.其他事项

致用户:

尊敬的用户,感谢您选择使用本公司产品。

产品质量优,性能佳。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并 按照说明书的步骤操作。自始至终润立方的升级服务,将伴随着您! 使用时无论有任何问题请按照保修卡的电话、地址联系我们,我们时 刻恭候为您服务!

使用前请详细阅读本说明书

1.产品概述

随着社会发展的日新月异,人们的生活开始步入网络时代,数字化浪潮席卷了各行各业,传统的楼宇对讲产品也逐渐朝着数字化、 网络化、信息化和智能化的方向发展。X1系列7寸触摸室内机就是 一款纯数字的楼宇对讲产品,其数据传输采用国际标准的TCP/IP协 议,数据传输稳定、可靠;组网形式简单,项目实施高效。该分机 拥有友好的交互界面,通过菜单的方式进行操作,操作简单,易学 易用。

2.产品的性能和特点

项目	硬件参数	特点说明
中央处理器	400M ARM+DSP 双核 CPU	高速处理器
内存	64M DDR-I	高速内存
闪存	256M NAND FLASH	高速闪存
显示	7 英寸液晶显示屏	标准配置
输入操作	5 机械按键	标准配置
音频输入、输出	麦克风、喇叭	标准配置

硬件参数:

其它接口	RJ45(网口) 1 个	标准配置
	4路安防接口1个	
	SD 卡接口 1 个	
	调试串口1个	
	电源接口 1 个	
功耗	整机最大工作电流 300	低功耗
	毫安,最大功耗3.6W.	
工作温度	−20°C − 70°C	行业标准

3.产品功能

①视频通话
 ②远程开锁
 ③呼叫管理中心
 ④监视单元图像
 ⑤呼叫保安分机
 ⑥户户通
 ⑦4路防区
 ⑧访客留影
 ⑨拍照留影
 ⑩呼梯
 ⑪铃声选择

4.使用说明

(1)待机界面。

待机主界面如图1所示:

💻 🔊 (8	16 :	: 00	2019年11月	307日 星期四	
伝息中心	家庭安防	系统设置	(正程设置)	· ···································	父 呼叫	↓↓× 静音

图 1

分机显示屏内右侧为5个功能按钮,分别是信息、呼叫中心、监视、开锁、接听。此5个按钮和分机下方的机械按键一一对应,按相 应按键即可执行相应功能或打开相应的菜单。触摸屏下方从左至右分 别为信息中心、家庭安防、系统设置、工程设置、呼梯、呼叫中心和 静音功能。

- ① 信息中心——包括小区信息,个人信息以及访客留影。
- ② 家庭安防——可进入设置布防延时,布/撤防等。
- ③ 系统设置——可设置语言、铃声、日期、开锁密码查看系统信息

等。

- ④ 工程设置 ——输入密码(默认密码 6666666)进入页面,可设置 房号、防区、工程密码以及复位系统。
- ⑤ 呼梯——呼叫电梯。
- ⑥ 呼叫——进入监视页面,呼叫分机,呼叫保安等。
- ⑦ 静音——打开/关闭铃声。

(1) 家庭安防

◆设置布防延时,如图

2				
🖵 🏠 😨				
		布防延时		
		30 秒		
	30	60	90	
				¢
				返回
	图 2			

◆布防

待机状态下按布防键进入布防状态,屏幕出现布防倒计时, 布防过程中若想取消布防可按"返回"键,布防成功后屏幕会出现"布 防成功"字样,同时布防指示灯常亮。如图3所示



图 3

◆撤防: 按撤防键对分机进行撤防, 撤防时需输入撤防密码, 输入正确的密码, "#"键确认即可撤防(默认密码:123456)。依次输入 123456 数字, 输入成功后屏幕出现"撤防成功"的字样。在未布防的状态下 按"撤防"键, 会提示"当前未布防"的字样。 如图4所示:



(2) 呼叫



按呼叫按键进入二级菜单,如图5所示

图 5



◆户户通:该功能使住户与住户之间通话对讲。户户通界面如图6所示:

图 6

通过键盘输入框内的数字,通过""#"进入下一个输入框,最后按确认来呼叫相

应的分机。

◆呼**叫中心**: 住户分机先呼叫保安分机,若保安分机占线再呼叫管理中心。 如图7所示:



图 7

◆监视:按"监视"键可以查看门口机图像、别墅机图像。 通过"上翻"、"下翻"切换监视的主机及别墅机,点"返回"回到主页面。监视页面如图8所示:



(3) 系统设置

系统设置分为语言选择, 铃声设置, 时间日期设置, 住户开锁密码设置。可以通过翻页选择不同的设置选项。如下图 11 所示:

📮 💪 🚯				
		系统设置		
	人 语言选择	(特声设置)	系统信息	
		f		
	时间日期	开锁密码		るの

图 11

◆语言选择:选择系统使用的语言,分为中文和英文。选中要使用的语言后,点返回即可。如图12所示:



◆铃声设置:通过"下一首"循环选择你喜欢的铃声,按"试听" 可以试听选择的铃声。按"设定"键,屏幕出现"设置成功",系 统自带铃音7首。如图13所示:

_	1 🔊 🖓	0	
:	铃声设置	1/2页	
	1	RING_1.MP3	
	2	RING_2.MP3	
	3	RING_3.MP3	$\mathbf{\cap}$
			试听
			~
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Ģ
			返回

图 13

◆时间日期设置:更改系统的时间及日期,当光标在相应的输入 框内,键盘想要的数值,点"设定"会有设置成功提示。如图 14 所示:





◆开锁密码:修改住户开锁密码,先输入原密码(默认123456), 然后输入新密码,最后输入新密码确定。如图15所示:



图 15

◆系统信息:提供了本机的一些重要信息,如本机房号、本机 IP 地 址、软件版本号、硬件版本号、网络配置表版本、出厂商等信息。 如图 22 所示:



(4) 工程设置

工程设置适用于工程专业人员使用,禁止非专业人员随便更改 工程配置信息。进入工程配置之前需要输入工程密码(默认 666666),进入之后界面如图17所示:



图 17

◆ 房号设置:当光标位于输入框内时,通过"增大","减小"选择 要输入的数字,按"确认"光标会跳转到下一个输入项。最后按"确

认"键完成设置。如图 18 所示:



图 18

◆ 防区设置:通过""下一条"功能键移动光标,分别对防区的位置, 类型,触发方式,报警延时进行选择,通过"更改设置"进行更改, 最后点"保存设置"完成设置。如图 19 所示:

	l 🔊 🗞					
l	防区设置					
	防区			三区	四区	
	位置	厨房	厨房	厨房	厨房	
	类型	紧急	紧急	紧急	紧急	
	方式	常开	常开	常开	常开	保存设置
	报警延时	0秒	0秒	0秒	0秒	Ð
						返回

图 19

◆工程密码设置:在输入框内输入原密码,然后输入两次新密码,通 过"下移"选择要输入的数字,通过"确定"输入,若输入错误可点 "*"清除输入。点"#"完成设置。若设置成功分机会提示"设置成

工程设置 请输入工程密码:	1	2	3	4	
	5	6	7	8	
	*	9	0	#	

功",如果原密码错误分机会提示"密码错误"。如图 20 所示:

图 20

◆系统复位

复位操作会清空所有数据,点"确定"后系统会重启,进行 复位。如图 21 所示:

系统复位 您正在对本机进行复位操作,本操作将清空您的所有数据,且无法返回! 如确实需要复位,按确定键, 否则按返回键返回上级菜单!		
	系统复位 您正在对本机进行复位操作,本操作将清空 您的所有数据,且无法返回! 如确实需要复位,按确定键, 否则按返回键返回上级菜单!	・ 保存设置 返回

图 21

(5) 信息中心

该项包括小区信息,个人信息,访客留影三个选项。如图23

:

所



◆小区信息: 该项存储物业所发送的小区信息。"下一条"选择信息,"查看"可查看信息,"删除"可删除选中的信息,可存储3条, 每条信息最大为60KB,自动覆盖方式。如图25所示:



图 25

◆个人信息: 该项存储了物业所发送的个人信息。"下一条"选择信息,"查看"可查看信息,"删除"可删除选中的信息,可存储3条, 每条信息最大为 60KB, 自动覆盖方式。 如图 26 所示:



◆访客留影: 该项存储了主机呼叫分机,分机无人接听时,记录的 访客留影及留言。"下一条"选择要查看的留影,"查看"可查看留影 留言,"删除"可删除选中的留影留言,可存储3条留影留言,自动 覆盖方式。如图27所示:



图 27

5.其他事项

(1) 请不要将室内机安装在太阳光直射、高温、高湿、多尘、有化学

物质等地方。

(2) 非专业人员请不要打开机器。如有故障,请与物业管理公司或 直接与我公司联系。

- (3)请不要用含有化学物质的清洁剂擦拭机器。如需清洁,请用干 净的软布蘸上清水擦拭,然后用干布擦干。
- (4) 为了改进设计或提高可靠性, 我公司保留更改本说明书所述之

规格、特性、数据、材料、结构等其他内容而不另行通知的权利。
(5)本产品符合关于环境保护方面的设计要求,产品的存放、使用
和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

17